


Café

Miscelatore doccia esterno art. 1827S
 Single-lever wall-mounted shower mixer art. 1827S
 Mitigeur douche externe art. 1827S



N°	Codice Code Code	Descrizione Description Désignation
1	90 00 9262	Corpo maniglia Body of the handle Corps de la manette
1A	90 00 9041	Grano bloccaggio maniglia Locking screw for handle Vis de fixation pour manette
2	90 00 9263	Cappuccio sottomaniglia Café Café under handle cap Rosace sous la manette Café
3	90 00 9039	Ghiera bloccaggio cartuccia Locking ring nut for cartridge Bague d'arrêt pour cartouche
4	90 00 1470	Cartuccia art. 1470 Cartridge art. 1470 Cartouche art. 1470
5	90 00 9270	Rosone per gruppo esterno con guarnizione Cover plate for wall mounted bath-tub mixer with gaskets Rosace pour bain-douche externe avec joints
6	90 00 0840	Eccentrico per gruppo esterno Cam for wall mounted bath-tub mixer Raccord excentré pour mitigeurs bain-douche externes

Pressione Pressure / Pression	Portata bocca di erogazione* Spout flow rate / Débit d'eau
0,5 bar	10 l./min.
1 bar	15 l./min.
2 bar	21 l./min.
3 bar	25,5 l./min.
4 bar	29,5 l./min.
5 bar	33,5 l./min.

*con uscita libera
 with clear flow
 avec écoulement libre

